

Thomas Nilson
Inspektör
Avdelningen för produkter
010-168 05 28

2018-07-02

Dnr 18EV2200

Gilbert Trading i Jönköping AB

Mogölsvägen 14
555 93 Jönköping

Beslut om försäljningsförbud och återtag från slutanvändare m.m.

Vårt beslut

Elsäkerhetsverket meddelar Gilbert Trading i Jönköping AB, 556220-2878, att vi beslutat om följande försäljningsförbud och återtag m.m. för

Produkt	Bordslampa
Typ	47384
Tillverkare eller varumärke	Gilbert
Övrigt	Foto av produkten bifogas provningsrapporten

1 Försäljningsförbud

Förbud att tillhandahålla, dvs sälja, skänka bort eller på annat sätt överlåta, produkten, se 43 § elsäkerhetslagen (2016:732).

2 Återtagande från återförsäljarna

Anmärkningarna är så allvarliga att ni måste återta produkterna ni levererat till era återförsäljare. För att återtagandet ska bli effektivt måste ni snabbt få ut information om försäljningsförbudet till återförsäljarna. Ni ska senast den 16 juli 2018 informera era återförsäljare om försäljningsförbudet och om återtagandet, se 41 § elsäkerhetslagen (2016:732).

3 Information till Elsäkerhetsverket om varningsannonseringen

Till följd av beslutet i punkt 4 ska ni senast den 16 juli 2018 informera oss om hur ni kommer att genomföra varningsannonseringen, se 37§ elsäkerhetslagen (2016:732).

4 Återtag från slutanvändare

Ni ska också återta redan sålda produkter från slutanvändare. Senast den 23 juli 2018 ska ni gå ut med varningsinformation till slutanvändarna, där ni

upplyser om faran med produkten och på vilket sätt ni kommer att göra återtagandet, se 37 § elsäkerhetslagen (2016:732).

5 Rapportering till Elsäkerhetsverket om återtaget från slutanvändare

Ni ska tidigast den 15 september 2018 och senast den 1 oktober 2018 skriftligen meddela oss effekten av era återtagande insatser, se 37 § elsäkerhetslagen (2016:732).

6 Betalningsskyldighet för Elsäkerhetsverkets kostnader

Vi har även beslutat att ni ska stå för de kostnader vi haft för inköp (63,96 kronor) och provning (6272,00 kronor) av produkten, totalt 6335,96 kronor. En faktura kommer därför att skickas till er, se 5 kap. 2 § Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2016:1) om elektrisk utrustning.

Beslut enligt punkterna 1 – 5 gäller omedelbart och även om det överklagas, 41 och 43 §§ elsäkerhetslagen.

Skälen för vårt beslut

Enligt elsäkerhetsförordningen (2017:218) ska elektriska produkter vara konstruerade och tillverkade i enlighet med gällande god säkerhetsteknisk praxis. De får inte riskera säkerheten för människor, husdjur eller egendom. Ni är som tillverkare ansvarig för att era produkter uppfyller säkerhetskraven.

Vi har kontrollerat produkten mot de krav som finns i särskilda fordringar på flyttbar armatur för allmän användning i standarden EN 60598-2-4:1997, EN 60598-1:2015. I kontrollen har det visat sig att produkten har anmärkningar.

När lamphållaren provas med tolk uppstår kontakt vilket inte är tillåtet. Det innebär att spänningssatta delar är lätt åtkomliga när man hanterar produkten. Detta kan leda till elchock med allvarigare skader eller dödsfall. Dragavlastningsdonet är bristfälligt. Uppfyller inte kravet på nätsladden vid belastningen. Risk för elchock eller brand. Denna typ av armatur ska innehålla en klar och tydlig varning om att lampan inte är avsedd för barn. Varningen saknas. Sammantaget har produkten så allvarliga brister att det är motiverat att kräva att den återtas från slutanvändare för att undvika skada på person eller egendom.

Resultatet av provningen visar alltså att produkten inte uppfyller säkerhetskraven och att den innebär en säkerhetsrisk för människor, husdjur och egendom.

Vi har även begärt en EU-försäkran för er produkt. Vi har inte fått någon korrekt EU-försäkran från er. Detta är en allvarlig brist. Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2016:1) föreskriver att ni som tillverkare ska upprätta en EU-

försäkran samt att Elsäkerhetsverket har rätt att ta del av de handlingar myndigheten behöver för sin tillsyn”.

Om ni inte följer förbudet och åläggandena om återtagande kan Elsäkerhetsverket fatta beslut om att förena kraven på åtgärder med vite.

Åtgärdade brister innebär en ny produkt

Om ni åtgärdar produktens brister betraktas den som en ny produkt. Då måste en ny unik beteckning – till exempel typ- eller modellbeteckning – anges och en ny EU-försäkran måste upprättas.

Information till övriga medlemsländer

Om ni säljer produkten i andra länder inom EES-området ska ni informera era återförsäljare i dessa länder.

Övrigt

Detta beslut går att överklaga. Vi bifogar information om hur man överklagar ett av våra beslut. Ert eventuella överklagande ska skickas med post till vår registrator.

Om ni har frågor

Frågor besvaras av Kim Reenaas. Vid brevväxling ska diarienumret ovanför rubriken anges.

Med vänlig hälsning



Kim Reenaas
Avdelningschef
Avdelning Produkter

REK MED MOTTAGNINGSBEVIS Att: Firmatecknare

Bifogas

- Information om hur detta beslut kan överklagas.
- Provningsrapport nr 292963 / 21795

HUR NI ÖVERKLAGAR ELSÄKERHETSVERKETS BESLUT

När ni vill överklaga ett beslut som myndigheten har fattat är det viktigt att ni skickar det till rätt adress, i rätt tid och med rätt innehåll. Nedan beskrivs hur ni gör.

Överklagandet ska skickas till Elsäkerhetsverket

Om ni vill överklaga Elsäkerhetsverkets beslut ska ni skriva ett överklagande som ställs till Förvaltningsrätten i Karlstad, men skickas till Elsäkerhetsverket, Box 4, 681 21 Kristinehamn.

Ni måste överklaga i tid

Överklagandet ska vara Elsäkerhetsverket tillhanda inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet!

Överklagandet måste innehålla rätt information

I 3 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) och 23 § förvaltningslagen (1986:223) finns krav på vad överklagandet ska innehålla för information.

Därför måste ni beskriva varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha. Beskriv också vad ni vill att förvaltningsrätten ska pröva och vad ni vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning. Ni bör även uppge de bevis ni vill åberopa och vad ni vill styrka med varje särskilt bevis.

- Överklagandet ska dessutom innehålla följande uppgifter:
- Person- eller organisationsnummer,
- Postadress till företaget,
- Telefonnummer och e-postadress till en kontaktperson på företaget
- Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.

Riktlinjer för varningsinformation

I 14 § produktsäkerhetslagen (2004:451) finns information om de krav som ställs på näringsidkare som ska ge varningsinformation.

Att tänka på innan man varningsinformerar

Innan ni börjar varningsinformera ska ni sammanställa ett kort förslag på informationen och skicka det till oss på Elsäkerhetsverket för godkännande.

Förslaget bör innehålla:

- Utformning av en annons, skrivelse, anslag eller liknande.
- Val av informationskanal, alltså den kanal som ska användas för att nå målgruppen. Det kan till exempel handla om annonsering i tidningar, radioreklam eller annonsering på försäljningsplatser.
- Tidpunkt för informationen.

Så här ska varningsinformationen spridas

Varningsinformationen ska spridas så att berörda kunder har möjlighet att ta del av den. Om ni har en webbsida ska ni annonsera på startsidan. Ni kan även använda sociala medier som Facebook och Twitter.

Informationskanalerna ska täcka hela det område där kunderna förväntas finnas. Om det inte går att begränsa spridningen av produkten bör varningsinformationen gå ut till hela landet.

Det här ska varningsinformationen innehålla

För att målgruppen enkelt ska kunna ta del av varningsinformationen bör budskapet vara tydligt, kort och informativt. Nedanstående punkter bör helt eller delvis ingå:

- Tydlig varningstext, till exempel ”VARNING!”.
- Kort beskrivning om varför informationen ges.
- Beskrivning av vad felet består av.
- Beskrivning av riskerna och vad som kan hända.
- Beskrivning av hur produkten kan identifieras och eventuella begränsningar till exempelvis en viss serie.
- Bild av produkten med ovanstående information inlagd.

- Beskrivning av vad kunden ska göra om han eller hon äger en produkt och vart man vänder sig för att lämna tillbaka den.
- Information om att kunden får en ny produkt eller får pengar tillbaka om den felaktiga produkten återlämnas till försäljningsstället eller skickas in till företaget.
- Telefonnummer och andra kontaktuppgifter för ytterligare information.
- Företagssymbol eller företagsnamn.

Varningsinformation direkt till kunden

Om kunden är känd (till exempel genom postorderförsäljning eller garantiåtaganden) kan varningsinformationen med fördel skickas direkt till kunden.

Varningsinformation vid försäljningsställen

När varningsinformation sätts upp vid ett försäljningsställe är det viktigt att all berörd personal är informerad om återtagandet och om de brister som produkten har. Varningsinformationen bör vara:

- tydlig, kort och informativ (läs mer under rubriken *Det här ska varningsinformationen innehålla*).
- utformad och placerad på ett sådant sätt att den är väl synlig för berörda kunder.
- uppsatt och synlig i minst två månader eller till dess att ett betryggande antal produkter återlämnats.

Utse en kontaktperson

Utse en eller flera kontaktpersoner vid företaget och hänvisa frågor från media, privatpersoner och kunder till dem. Kontaktpersonerna bör vara väl insatta i varningsinformationen och ha god kunskap om produkten och dess brister.

UNDERSÖKNINGSUTLÅTANDE

Produkt	Bordlampa, för glödlampa	Produktkod	T0117
Typbeteckning	47384		
Handelsnamn	Gilbert		
Ursprungsbezeichnung	Gilbert		
Tekniska data	40W-E14; 220-240V; 50Hz; klass II		
Övrig information	EAN 7 392248 473849		
Produkten är provad delvis enligt standard/er	EN 60598-2-4:1997, EN 60598-1:2015 Särskilda fordringar på flyttbar armatur för allmän användning		
Provningens omfattning	Endast partiell typprovning utfördes på produkten för att uppfylla elsäkerhetsövervakningen. I en fullständig typprovning kan eventuellt andra brister upptäckas i produkten.		

Följande brister upptäcktes hos produkten

Allvarlig(a) anmärkning(ar) :

- 1 Lamphållaren ger inte skydd mot el-shock. Då lamphållaren provas med tolken 7006-31-5, uppstår kontakt med spänningsfarliga delar. (EN 60598-1 avsnitt 4.4.1)

Anmärkning(ar):

- 1 Armaturen är formad som en katt (3D) och därför förekommer en risk att barn kan uppfatta armaturen som en leksak. Denna typ av armatur skall innehålla en klar och tydlig varning om att armaturen inte är avsedd för barn, varningen saknas. (EN 60598-1 avsnitt 3.1)
- 2 Dragavlastningsdonet är bristfälligt. Då nätsladden belastas med en 30N dragkraft, glider nätsladden i dragavlastningsdonet vilket påfresar elektriska kontakter. Dragavlastningsdonet skall klara 25 x 60N dragkraft utan att nätsladden glider. (EN 60598-1 avsnitt 5.2.10)

Påpekande(n):

- 1 Symbolen för klass II produkt saknas. Typbeteckningen är fäst vid en lapp som tas bort då produkten tas i bruk, märkningen skall vara pålitligt fäst vid bordslampans huvud-del. (EN 60598-1 avsnitt 3.2)

Övriga observationer

Bristen för anmärkning 1 baserar sig på ett beslut som tagits i en internationell grupp (OSM-LUM / CTL- EFT5) som tar ställning till tolkningar i standarder inom området belysning.

Detta undersökningutlåtande gäller endast för den produkt som provats.

Elsäkerhetsverkets ref: TNN 18EV2200
Provning ref: 292963 / 21795

2(2)

Bild på allvarlig(a) anmärkning(ar):





